



RESOLUTIONS Tablettes lave-vaisselle



Réf. 771152

Avantages produit

Tablettes de lavage de la vaisselle en machine.
Ecologique, sans phosphate
Nettoie et dégraisse, action anti-calcaire.

Sans allergène ni phosphate. Matières actives d'origine végétale
Donnent de bons résultats à basse température (dès 30 °C).
Dissolution immédiate grâce à ses agents d'éclatements incorporés.
Formule renforcée active sur les salissures oxydables (taches colorées)

MODE D'EMPLOI

Débarasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le lave-vaisselle. Retirer la tablette de son sachet individuel protecteur et la placer dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement, directement dans le panier à couverts. Se laver les mains en cas de contact direct avec la peau. Consulter le syndicat des eaux de votre commune pour connaître la dureté de votre eau et utiliser la dose adaptée de produit. Choisissez un cycle de lavage à basse température, faire tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau. Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.

	Vaisselle sale	Vaisselle très sale
Température	50°C	55°C
Eau douce ou peu dure		
Eau dure > 25° TH		

CARACTERISTIQUES

pH: 10.5 ± 0.5

Aspect: Pastille rectangulaire de 15 g - bicouches blanc vert

Parfum: note citronnée orangée

Conforme à législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13)

CONDITIONNEMENT

Réf. 771152 Seau de 150 pastilles emballées individuellement (poids net 2,25kg)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Irritant pour les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter de laisser sécher les souillures organiques avant le lavage. Vérifier régulièrement la propreté du filtre de votre lave-vaisselle. Ne pas surcharger les paniers de votre lave-vaisselle afin d'obtenir un lavage efficace. Eviter de laver en machine la vaisselle fragile (Argentierie, Porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou en corne). Consulter la notice et les recommandations des fabricants des articles à laver. Consulter la notice d'utilisation de votre lave-vaisselle et suivre les instructions d'entretien et de lavage du fabricant

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



Meilleur pour l'environnement...

- Incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques
- Usage limité de substances dangereuses
- A fait l'objet d'essais de performance

...meilleur pour vous.

EU Ecolabel : FR/015/009



Version 18/03/2014

Usage réservé aux professionnels
Service consommateurs

 N°Azur 0 810 810 868

PRIX APPEL LOCAL

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC