

Fiche produit



Description: Gamme unique d'appareils 1L, 2L et 4L pour cartouches produits scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public.

Utilisation : Les appareils s'utilisent exclusivement avec les cartouches produits Deb®, permettant ainsi de créer un programme de protection et d'hygiène cutané sur mesure.

Mode d'emploi : Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes.

Caractéristiques	Avantages
Code couleur	Facilite l'identification visuelle du type de produit, ce qui favorise une utilisation appropriée ainsi qu'une meilleure observance des bonnes pratiques d'hygiène.
Protocole d'utilisation	Faciles à comprendre, les pictogrammes du protocole d'utilisation du produit figurant sur les appareils favorisent leur bonne utilisation ; textes multilingues.
Garantie à vie	Tous les appareils Deb® sont fabriqués à partir de composants en plastique robustes (ABS) et soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme.
Appareils protégés par la Technologie BioCote® 	L'ensemble des appareils Deb® sont protégés la technologie BioCote®, basée sur les ions d'argent : agents antimicrobiens directement injectés dans le plastique des appareils lors de leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération bactérienne d'un large spectre de bactéries et moisissures. La technologie BioCote® agit tout au long de la durée de vie de l'appareil, ne s'use pas et ne s'enlève pas.
Large bouton poussoir	Permettant une pression légère de la main ou du coude ; convient aux zones d'hygiène sensibles.
Dose de produit exacte	Les appareils délivrent la juste dose de produit, ce qui permet un contrôle d'utilisation et une réduction du volume des déchets.
Système de fermeture unique	Permet d'éviter l'ouverture non autorisée des appareils, le vol et la contamination produit.
Fenêtre de visualisation	Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
Facilité de remplacement des cartouches	Les appareils ont été conçus pour s'utiliser exclusivement avec les cartouches produits Deb®. Leur remplacement s'effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d'entretien.
Cartouches rétractables hygiéniques	Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l'air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
Pas de gaspillage	Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l'évacuation complète du produit et d'éviter tout gaspillage.



Appareils manuels Deb

Deb Skin Care System™

Gamme d'appareils

Référence	Appareil	Cartouche	Dimensions (mm)	Dose délivrée	Nbre de doses par cartouche
PRO1LDSSTH	Deb Protect 1000	1 L	H 233 x L 130 x P 115	1.0 ml	1000
SUN1LDSSTH	Deb Sun 1000	1 L	H 233 x L 130 x P 115	1.0 ml	1000
LGT1LDSSTH	Deb Cleanse Light 1000	1 L	H 233 x L 130 x P 115	1.0 ml	1000
LGT2LDPSTH	Deb Cleanse Light 2000	2 L	H 290 x L 163 x P 145	4.5 ml	444
LGT4LDRSTH	Deb Cleanse Light 4000	4 L	H 345 x L 175 x P 150	4.5 ml	888
SHW1LDSSTH	Deb Cleanse Shower 1000	1 L	H 233 x L 130 x P 115	1.0 ml	1000
SHW2LDPSTH	Deb Cleanse Shower 2000	2 L	H 290 x L 163 x P 145	4.5 ml	444
SHW4LDRSTH	Deb Cleanse Shower 4000	4 L	H 345 x L 175 x P 150	4.5 ml	888
HVY2LDPSTH	Deb Cleanse Heavy 2000	2 L	H 290 x L 163 x P 145	4.5 ml	444
HVY4LDRSTH	Deb Cleanse Heavy 4000	4 L	H 345 x L 175 x P 150	4.5 ml	888
ULT2LDPSTH	Deb Cleanse Ultra 2000	2 L	H 290 x L 163 x P 145	4.0 ml	500
ULT4LDRSTH	Deb Cleanse Ultra 4000	4 L	H 345 x L 175 x P 150	4.0 ml	1000
ANT1LDSSTH	Deb Cleanse Antibac 1000	1 L	H 233 x L 130 x P 115	0.7 ml mousse 1.0 ml lotion	1429 mousse 1000 lotion
ANT2LDPSTH	Deb Cleanse Antibac 2000 FOAM	2 L	H 290 x L 163 x P 145	0.7 ml mousse	2858 mousse
ABL2LDPSTH	Deb Cleanse Antibac 2000 LOTION	2 L	H 290 x L 163 x P 145	4.5 ml lotion	444 lotion
WRM1LDSSTH	Deb Cleanse Washroom 1000	1 L	H 233 x L 130 x P 115	0.7 ml mousse	1429
WRM2LDPSTH	Deb Cleanse Washroom 2000	2 L	H 290 x L 163 x P 145	0.7 ml mousse	2858
SAN1LDSSTH	Deb Sanitise 1000	1 L	H 233 x L 130 x P 115	0.63 ml mousse	1587 mousse
IFS1LDSSTH	Deb InstantFOAM® 1000	1 L	H 233 x L 130 x P 115	0.63 ml mousse	1587
RES1LDSSTH	Deb Restore 1000	1 L	H 233 x L 130 x P 115	1.0 ml	1000

Brevets 2L & 4L : États-Unis : 5,556,005 - Australie : 707860 - Canada : 2,209,565 – Europe : 0802760.

Brevets insert 1L “mousse” : États-Unis : 6,082,586 - Australie : 751305 - Canada : 2,296,115 - Europe : 0984715.

Deb® est une marque déposée du Groupe Deb Limited.