

ARCANDIS®-Forte

Liquide vaisselle intensif pour lave-vaisselle professionnel

Propriétés

Liquide vaisselle concentré fortement alcalin pour lave-vaisselle professionnel. Exempt de chlore et de phosphates. Sa haute performance de nettoyage élimine efficacement les dépôts d'amidon et de protéines tout spécialement pour des convoyeurs rapides. Empêche l'accumulation d'amidon et assure une propreté et une hygiène irréprochables de la vaisselle.

ARCANDIS®-Forte est un produit adapté pour le lavage en eau douce et tout particulièrement pour des duretés d'eau allant jusqu'à 5,34°f (0,534 mmol/l). Si la dureté de l'eau est plus élevée, toujours installer un traitement de l'eau.

Composition (selon 648/2004/CE)

Alcalis, tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs amphotères < 5 %, additifs. pH produit concentré : env. 14 pH solution prête à l'emploi : env. 11

Domaine d'application

Pour tout type de vaisselle résistant aux alcalis en porcelaine, inox ou plastique. Non adapté pour le lavage de la vaisselle en aluminium, caoutchouc ou pour les articles aux décors fragiles. Pour obtenir un résultat optimal, utiliser ARCANDIS®-Forte en association avec le liquide de rinçage ARCANDIS®-Shine ou ARCANDIS®-Splend.

Application

Le dosage d'ARCANDIS®-Forte s'effectue via un dispositif de dosage intégré à la machine ou un système de dosage KIEHL programmable. Afin d'obtenir le meilleur résultat de lavage, le dosage sera programmé en fonction des conditions spécifiques au site (dureté de l'eau, degré de salissure, type de machine).

Les valeurs de dosage sont comprises entre 1 - 3,5 grammes par litre d'eau.

Lors de changement de produit, le système de dosage et les tuyaux doivent être soigneusement rincés à l'eau.



Consommation

La consommation de produit dépend des conditions et prescriptions spécifiques au site.

SGH 05, Danger (produit concentré);

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P 305/351/338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P 308/313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

Contient : Sodium Hydroxide (INCI)

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

 Bidon de 10 litres
 Réf. j 56 10 10

 Bidon de 20 litres
 Réf. j 56 10 21

